

SCHEDA TECNICA



MF BaseCoat

Stucco base, primer e rinforzante per cementi con un alto contenuto di plastificanti.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Nome articolo: MF BaseCoat

Codice articolo: MF01GS-0003

Campo di applicazione:

Pareti, soffitti, bagni | Interno

Destinazione d'uso:

Stucco di base per livellare e correggere le irregolarità, rinforzare le fessure e preparare la superficie per la successiva applicazione dei prodotti Murface.

CARATTERISTICHE

- Polvere secca
- Minerale e traspirante
- Inodore
- Resistente al calore fino a +60 °C - +80 °C
- pH: 9-10
- Non infiammabile
- Resistenza alla compressione: 10-15 N/mm² (dopo 28 giorni)
- Permeabilità al vapore acqueo

CONFEZIONI DISPONIBILI

- Confezione da 15 kg in secchio

Consumo:

ca. 1,0 kg/m² per mm di spessore (a seconda del substrato)

Tempo di lavorazione:

ca. 30 minuti

Tempi di asciugatura:

ca. 12 ore per strato da 1-2 mm a +20 °C e 50% di umidità relativa.

Lo spessore dello strato, l'assorbimento e le diverse temperature influenzeranno notevolmente il comportamento di indurimento.

STOCCAGGIO

12 mesi, conservare in un luogo fresco e asciutto nel contenitore originale. Proteggere dal gelo.

SICUREZZA

MF BaseCoat non deve essere lasciato alla portata dei bambini. La componente di base contiene cemento, che può causare irritazioni agli occhi e alla pelle.

SOTTOFONDO

Il substrato deve rispettare i requisiti della norma DIN 18363. I sottofondi devono essere asciutti, solidi, lisci, privi di crepe, contaminazioni e sostanze che impediscono l'adesione.

Le membrane separatrici devono essere rimosse con metodi meccanici appropriati.

Superfici minerali (intonaco in gesso, intonaco in calce-cemento, intonaco in cemento, calcestruzzo, ecc.) e non minerali (pannelli di cartongesso, Fermacell, pannelli di truciolato, ecc.) devono essere trattate con **MF Primer Q**.

Superfici non assorbenti, come piastrelle e substrati con residui di vecchi adesivi impermeabili, devono essere trattate con **MF Primer QS**.

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

1. Miscelare il prodotto secco in acqua pulita fredda (circa 5-6 litri per 15 kg di polvere). Mescolare con un miscelatore per evitare la formazione di grumi.
2. Dopo circa 1 minuto di maturazione, mescolare brevemente di nuovo e aggiungere acqua, se necessario, per ottenere una consistenza omogenea e cremosa.
3. Non mescolare più di quanto possa essere applicato in 30-45 minuti.
4. Applicare il composto con una spatola liscia sul substrato preparato. Lo spessore dell'applicazione dovrebbe essere compreso tra 1 e 10 mm.
5. Evitare l'esposizione al vento e alla luce solare diretta, per prevenire un'asciugatura troppo rapida.
6. Dopo l'asciugatura completa, MF BaseCoat può essere levigato con carta abrasiva K80.

Nota: Non utilizzare in aree con acqua stagnante. In queste aree, usare **MF Basic** o **MF SolidBase**.

SMALTIMENTO

Piccole quantità di residui di stucco asciutto possono essere smaltite con i rifiuti domestici. Le quantità maggiori devono essere smaltite come rifiuti da costruzione.

Per ulteriori dettagli su sicurezza e composizione, consultare l'etichetta o la scheda di sicurezza. Le informazioni si basano su test e condizioni standard. Si consiglia di eseguire test preliminari. Siamo a disposizione per consulenza tecnica.

Versione aggiornata a gennaio 2025 – annulla le versioni precedenti.