

SCHEDA TECNICA



MF BaseCoat fein

Stucco fine a base di cemento con un alto contenuto di plastificanti.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Nome articolo: MF BaseCoat fein

Codice articolo: MF01GS-0011

Campo di applicazione:

Pareti, soffitti, bagni | Interno

Destinazione d'uso:

Adatto per livellare e preparare le superfici murali fino alla qualità di superficie Q4. Utilizzato come stucco fine, ad esempio, su MF BaseCoat.

CARATTERISTICHE

- Fine
- Polvere secca
- Minerale e traspirante
- Inodore
- Resistente al calore fino a +60 °C - +80 °C
- pH: 9-10
- Non infiammabile
- Resistenza alla compressione: 10-15 N/mm² (dopo 28 giorni)
- Permeabile al vapore acqueo

CONFEZIONI DISPONIBILI

- Confezione da 15 kg in secchio

Consumo:

0,8 kg/m² per mm di spessore

Tempo di lavorazione:

ca. 30-45 minuti

Tempi di asciugatura:

ca. 12 ore, con spessore di 1-2 mm a +20 °C e 50% di umidità relativa.

Lo spessore dello strato, il comportamento di assorbimento e le diverse temperature influenzano notevolmente i tempi di essiccazione.

STOCCAGGIO

12 mesi, conservare in un luogo fresco e asciutto nel contenitore originale. Proteggere dal gelo.

SICUREZZA

MF BaseCoat fein deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini. La componente di base contiene cemento, che può causare irritazioni agli occhi e alla pelle.

SOTTOFONDO

Il substrato deve essere conforme agli standard DIN 18363. I substrati devono essere asciutti, solidi, lisci, privi di crepe, polvere, contaminazioni e sostanze che possano impedire l'adesione. Le membrane separatrici devono essere rimosse con metodi meccanici appropriati.

Sottostrati minerali (intonaco in gesso, intonaco in calce-cemento, intonaco in cemento, argilla, cemento, ecc.) e non minerali (pannelli di cartongesso, pannelli Fermacell, pannelli di truciolato, ecc.) devono essere trattati con MF Primer Q.

I sottofondi non assorbenti, come le piastrelle, o i substrati con residui di vecchi adesivi impermeabili, devono essere trattati con MF Primer QS.

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

1. Mescolare il prodotto secco in acqua pulita fredda (circa 5-6 litri per 15 kg di polvere). Mescolare con un miscelatore per evitare la formazione di grumi.
2. Dopo circa 1 minuto di maturazione, mescolare brevemente di nuovo e aggiungere acqua, se necessario, per ottenere una consistenza omogenea e cremosa.
3. Non mescolare più di quanto possa essere applicato in 30-45 minuti.
4. Applicare il composto con una spatola liscia sul substrato preparato. Lo spessore dell'applicazione dovrebbe essere compreso tra 1 e 5 mm.
5. Per dislivelli e imperfezioni maggiori, si consiglia l'uso di MF BaseCoat.

Nota: Evitare il contatto diretto con il vento e l'esposizione al sole, per prevenire l'asciugatura troppo rapida.

Dopo l'asciugatura completa, MF BaseCoat fein può essere levigato con carta abrasiva K80.

SMALTIMENTO

Le piccole quantità di resti di stucco secco possono essere smaltite come rifiuti domestici. Le quantità maggiori devono essere trattate come macerie edili.

Per ulteriori dettagli su sicurezza e composizione, consultare l'etichetta o la scheda di sicurezza. Le informazioni si basano su test e condizioni standard. Si consiglia di eseguire test preliminari. Siamo a disposizione per consulenza tecnica.

Versione aggiornata a gennaio 2025 – annulla le versioni precedenti.