
## **PFLEGEANLEITUNG** industrial lackiert









## Pflegeempfehlung

Vorbehandlung Der Boden muß sauber und frei von Fettverschmutzungen, Wachsresten, etc. sein. Alte Pflegemittelschichten müssen entfernt werden. Daher ist zumindest eine Unterhaltsreinigung mit MF Cleaner erforderlich. Gegebenenfalls muß eine Grundreinigung (s. dort) durchgeführt werden.

Pflege Die Erstpflege erfolgt mit MF Care matt. Das Pflegemittel wird einmalig satt mit dem MF Applicator aufgetragen. Pfützenbildung vermeiden. Antrocknende Filme nicht mehr bearbeiten. Nach ca. 30 Minuten ist der Boden wieder begehbar. Volle Belastbarkeit nach Trocknung über

Achtung: Matte Pflegemittel vor Gebrauch gut schütteln.

Reinigung Es werden 50-100ml MF Cleaner auf 10 Liter kaltes Wasser gegeben und der Boden damit gewischt. Die Reinigungsintervalle sind anhand praktischer Erfahrungen zu ermitteln.

Pflege Eine Unterhaltspflege kann erforderlich werden, wenn der bestehende Pflegefilm relativ stark abgenutzt ist. Hierzu wird zunächst eine Unterhaltsreinigung durchgeführt. Danach wird MF Care matt jeweils unverdünnt mit dem MF Applicator aufgetragen.

Eine maschinelle oder manuelle Grundreinigung wird erforderlich, sobald der Boden starke, festanhaftende Verschmutzungen oder Laufspuren aufweist, die sich bei der Unterhaltsreinigung nicht mehr entfernen lassen. Eine Grundreinigung wird auch dann notwendig, wenn bereits 3 Schichten Pflegemittel auf dem Boden aufgebaut wurden und der Boden erneut nachgepflegt werden müßte.

Die Reinigung erfolgt mit MF IntensCleaner (1 - 2,5L auf 10 Liter kaltes Wasser). Die Reinigungslösung wird auf dem Boden verteilt und nach kurzer Einwirkzeit mit einer Einscheibenmaschine (grünes Pad) verarbeitet. Auf kleineren Flächen kann zur Not auch ein Schrubber verwendet werden. Der gelöste Schmutz muß mit einem Wassersauger aufgenommen werden, bevor er wieder antrocknet. Den gereinigten Boden sorgfältig mit klarem Wasser nachwischen, um Reinigerreste zu entfernen.

Das erneute Einpflegen erfolgt, wie in der Erstpflege beschrieben.




MURFACE GmbH Birkenweg 8 33129 Delbrück

Tel.: +49 52 50 - 4 19 93 00 Fax: +49 52 50 - 4 19 93 11 mail@murface.de www.murface.de

# **PFLEGEANLEITUNG** industrial lackiert









### **Allgemeine Hinweise**

Der Spachtelboden unterliegt, je nach Beanspruchung einem natürlichen Verschleiß. Durch die Versiegelung mit einem Lack wird er gegen Schmutzeintrag und Nässe geschützt.

### Nach der Versiegelung:

Neuversiegelte Böden dürfen nicht vor dem nächsten Tag begangen werden.

## Innerhalb der ersten Woche:

- In der ersten Woche nach der Versiegelung den Boden nur trocken reinigen (Besen, Mop, Staubsauger).
- Keine Teppiche, Folien oder Gummimatten legen, da diese den Aushärtungsvorgang des Lackes behindern.

### Innerhalb von zwei Wochen:

- Die volle Beanspruchung wird erst nach 8-14 Tagen erreicht.
- Frühestens nach 8-14 Tagen kann die Reinigung und Pflege mit den, von uns empfohlenen Produkten durchgeführt werden.

Die Versiegelung ist eine handwerkliche Arbeit. Dies hat zur Folge, daß kleine Störungen in der Oberfläche auftreten können (hervorgerufen durch Einschluss von z.B. Staubpartikel). Diese haben keinen Einfluss auf die Haltbarkeit des Bodens.

Die Versiegelung unterliegt, je nach Beanspruchung, einem natürlichen Verschleiß. Um dem entgegenzuwirken, ist eine regelmäßige Pflege gemäß DIN 18356 dringend erforderlich. Deshalb ist eine Gewährleistung für Ihren lackierten Spachtelboden nur dann gegeben, wenn die Pflegeanweisung Ihres Fachverarbeiters befolgt wird. Diese Pflegeanweisung ist auf die Bedürfnisse Ihres Bodens abgestimmt.

Durch Übergabe dieser Reinigungs- und Pflegeanweisung entspricht der Fachverarbeiter der DIN 18365, Bodenbelagsarbeiten.



MURFACE GmbH Birkenweg 8 33129 Delbrück

Tel.: +49 52 50 - 4 19 93 00 Fax: +49 52 50 - 4 19 93 11 mail@murface.de www.murface.de