

SCHEDA TECNICA



MF Care Hospital

Disperdente speciale lucido-satinato.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Nome articolo: MF Care Hospital

Codice articolo:

MF07P-0002 (1 litro)

MF07P-0003 (10 litri)

Campo di applicazione:

Disperdente speciale per tutti i pavimenti rigidi impermeabili come MF Industrial. Particolarmente adatto per negozi, supermercati e scuole.

Destinazione d'uso:

MF Care Hospital è particolarmente indicato per l'uso negli ospedali, grazie alla sua resistenza agli alcolici per la disinfezione delle mani e ai comuni disinfettanti per superfici.

CARATTERISTICHE

- Resistenza agli alcolici per disinfezione delle mani e disinfettanti per superfici comuni
- Facile da pulire
- Certificato FIGR; conforme alla norma DIN EN 13893
- Applicabile su pavimenti leggermente umidi (wet-on-wet) con eccellente flusso
- Rivestimento moderno SENZA bisogno di lucidatura
- Facile applicazione su superfici longitudinali, trasversali e in movimento a 8
- pH: 8

CONFEZIONI DISPONIBILI

- 1 litro
- 10 litri

Tempo di lavorazione: Nessuna indicazione specifica

Tempo di asciugatura: Nessuna indicazione specifica

STOCCAGGIO

Conservare solo nel contenitore originale, in luogo fresco, asciutto e ben ventilato. Mantenere il contenitore ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta, dal calore e dalle alte temperature. Temperatura di stoccaggio e trasporto: da +6 °C a un massimo di +40 °C.

SOTTOFONDO

Adatto per pavimenti rigidi impermeabili.

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

Prima di applicare MF Care Hospital, pulire a fondo e rimuovere lo strato precedente, risciacquare con acqua pulita e lasciare asciugare. Applicare MF Care Hospital in modo abbondante e uniforme. Dopo che il primo strato si è asciugato completamente, applicare un secondo strato.

Per rimuovere i film di cura MF Care Hospital, si consiglia di usare il detergente MF Forte.

- Temperatura ambiente e del pavimento: da +10 °C a un massimo di +35 °C
- Agitare bene il prodotto prima dell'uso
- Non diluire il prodotto
- Evitare l'esposizione alla luce solare diretta e correnti d'aria
- Applicare il prodotto in modo abbondante, uniforme e coprente

Dopo che il primo strato si è asciugato completamente, applicare il secondo strato.

Chiudere bene il contenitore dopo l'uso. Se presente, spegnere il riscaldamento a pavimento. Il pavimento può essere calpestato quando la superficie è asciutta al tatto. A seconda delle condizioni climatiche, l'indurimento completo del film di cura può richiedere fino a sette giorni. La frequenza della pulizia ordinaria e della disinfezione dipende dalle condizioni specifiche del luogo.

SMALTIMENTO

Il contenuto/il contenitore devono essere conferiti a un impianto di smaltimento autorizzato o a un centro di raccolta comunale.

Per ulteriori dettagli su sicurezza e composizione, consultare l'etichetta o la scheda di sicurezza. Le informazioni si basano su test e condizioni standard. Si consiglia di eseguire test preliminari. Siamo a disposizione per consulenza tecnica.

Versione aggiornata a gennaio 2025 – annulla le versioni precedenti.